

## H9-headset med billader Brugervejledning

### Specifikation

Varenummer: H9

Version: 4,0

Størrelse: Headset: 20 x 22 mm billader 20 x 86,4 mm

Nettovægt: 38 g

Input: 12-25 V jævnstrøm

USB-output: 5 V jævnstrøm, 1,0 A

Batterikapacitet: 3,7 V, 20 mAh

Taletid: 1,5 timer

Opladningstid: ca. 1,5 timer

Understøttede profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Transmissionsområde (Hz) 2,40-2,48 GHz

Følsomhed: -90 dBm

Arbejdstemperatur: -10-50 °C

Transmissionsrækkevidde: 10 m (uden forhindringer)

Primært materiale: Aluminiumslegering

### Illustrationer

按键说明图

MFB



MFB

### Tænd/sluk

- Tænd Tryk langt på MFB i tre sekunder, så blinker den blå LED med stemmeinstruksen "power on".
- Slukket: Tryk langt på MFB i tre sekunder, så blinker den røde LED med stemmeinstruksen "power off".

### Parring

- Tryk kort på MFB i et sekund, mens headsettet er slukket, indtil den røde og den blå LED blinker skiftevis for at gå til parringsmode.
- Find 'H9' på din smartphones Bluetooth-liste, og vælg den for at parre den med din smartphone.
- Headsettet slukker efter 10 minutter uden forbindelse til en enhed.

Bemærk:

- 1) Indikator for understøttelse af iPhone-batteri.
- 2) Når batteriet er lavt, blinker den røde LED hvert femte sekund, mens en alarm og stemmeinstruksen "low battery" høres hvert femte minut.

### **Håndfrit opkald**

- Besvar opkald:

Når headsettet ikke sidder i laderporten, og du får et opkald, trykker du kort på MFB og hører stemmeinstruksen "call answered".

Når headsettet sidder i laderporten, og du får et opkald, tager du headsettet op for automatisk at besvare opkaldet og hører stemmeinstruksen "call answered".

- Afvisning af opkald: Når du får et opkald, trykker du langt på MFB i to sekunder og hører stemmeinstruksen "call rejected".
- Afslut opkald: Tryk kort på MFB, så hører du stemmeinstruksen "call terminated", eller sæt headsettet tilbage i laderporten.
- Genkald: Når headsettet er tændt, dobbeltklikker du på MFB for genopkald til det sidst kaldte nummer og hører stemmeinstruksen "last number redial".
- Fra- og tilkobling: Når headsettet frakobles din smartphone, og du hører stemmeinstruksen "your headset is disconnected", trykker du kort på MFB for at genskabe forbindelsen med din smartphone og hører stemmeinstruksen "your headset is connected".

### **Afspil musik**

- Spil musik: Efter parring kan du trykke kort på MFB eller afspille musik fra din smartphone.
- Sæt musik på pause: Tryk kort på MFB, eller sæt headsettet tilbage i laderporten.

### **Forbind med to smartphones**

- Når headsettet er forbundet med den første smartphone, afbrydes forbindelsen.
- Tryk langt på MFB, indtil den røde og den blå LED blinker skiftevis, hvilket viser, at smartphonen går tilbage til parringstilstand.
- Søg efter Bluetooth-navnet 'H9' på den anden smartphone, og forbind den med headsettet.
- Til sidst forbindes den første smartphone igen med headsettet, således at begge smartphones nu er forbundet.

### **Opkald**

- Når der kommer et opkald til den anden smartphone, mens du taler i den første smartphone, trykker du langt på MFB i to sekunder for at afvise opkaldet til den anden smartphone og fortsætte samtalen i den første smartphone.
- Dobbelttryk på MFB for at besvare opkaldet med den anden smartphone,

hold fast i opkaldet med den første smartphone.

- Dobbelttryk på MFB igen for at gå tilbage til at besvare opkald med den første smartphone, hold fast i opkaldet med den anden smartphone. Denne funktion omstiller kaldene mellem de to smartphones.

- Tryk kort én gang på MFB for at afslutte den aktuelle samtale, og besvar automatisk den anden smartphone.

#### **LED-indikator (headset ikke i laderport)**

Tændt	Blå LED
Slukket	Rød LED
Parring	Rød og blå LED blinker skiftevis
Standby (ikke parret)	Blå LED blinker hvert femte sekund
Standby (parret)	Blå LED blinker to gange hvert femte sekund
Indgående opkald	Blå LED blinker hurtigt
Indtastning	Blå LED blinker hurtigt
Samtale	Blå LED blinker to gange hvert tredje sekund
Afspilning af musik	Blå LED blinker to gange hvert tredje sekund
Opladning	Rød LED lyser
Fuldt opladt	Blå LED lyser
Lavt batteri	Blå LED blinker hvert femte sekund

#### **LED-indikator (headset i laderport)**

Tændt (parret)	Blå LED blinker, rød LED lyser
Slukket	Rød LED lyser
Parring	Rød og blå LED blinker skiftevis
Standby (ikke parret)	Blå LED blinker hvert femte sekund, rød LED lyser
Standby (parret)	Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED lyser
Indgående opkald	Blå og rød LED blinker hurtigt
Indtastning	Blå og rød LED blinker hurtigt
Samtale	Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED lyser
Afspilning af musik	Blå LED blinker to gange hvert femte sekund, rød LED lyser
Opladning	Rød LED lyser (slukket), blå LED blinker, rød LED lyser (tændt)
Fuldt opladt	Blå LED lyser (slukket), blå LED blinker (tændt)