

ANC støydempende hodetelefoner med Bluetooth



Bruksanvisning for knapper:

1. M

Hold inne M-knappen for å slå støydempingen på eller av.

2. —

Kort trykk: Spill forrige: Langt trykk: volum ned.

3. ⏻

Hold inne i 3 sekunder for å slå på, trykk kort for play/pause

Ved anrop trykker du kort for å svare, trykk kort for å avvise, trykk to ganger for å ringe opp igjen.

4. +

Kort trykk: neste sang: Langt trykk: volum opp.

LED-indikator:

Det røde/blå lyset blinker raskt under sammenkobling. Når sammenkoblingen er fullført, blinker det blå lyset sakte.

Når støydempingen er aktivert, lyser det grønne lyset fast.

Under lading lyser det røde lyset fast. Når batteriet er fulladet, slukkes det røde lyset.

Bruk:

Hold inne ⏻ i tre sekunder for å slå på.

Det røde/blå lyset blinker raskt for å vise at enheten er klar for sammenkobling.

Søk etter LY-905ANC på telefonen.

Hvis du blir bedt om å oppgi passord når telefonen er sammenkoblet med enheten, er passordet 0000.

Når den trådløse sammenkoblingen er fullført, blinker det blå lyset sakte.

Når du åpner musikkavspilleren på telefonen, kan du bruke enheten til å velge neste og forrige sang, spille av og pause, svare på anrop, ringe opp igjen og lignende.

Hold inne M-knappen for å slå støydemperingen på eller av.

LINE ekstern lydinnang:

Når enheten er slått på, kan du koble til en lydkabel for å aktivere AUX LINE IN-modus.

Støtter mobiltelefon/MP4/MP3/CD/PC med mer.

Funksjoner:

USB-lading: DC 5 V inn

Trådløs frekvens: 2.401–2,480 GHz

Trådløs rekkevidde: 10 meter

Frekvens: 20 Hz – 20 kHz

Effekt: 35 mW

SNR: 88 dB

Ladetid: \leq 2 timer

Aktiv støydempering: 15–20 dB